

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil

Reinigungs- und Pflegeanleitung

für Floorentino® Designboden ECO (im Wohnbereich)

Bitte lesen Sie diese Anweisung aufmerksam durch. Die Einhaltung ist Voraussetzung für die Dauerhafte Werterhaltung Ihres Floorentino® Designbodens ECO.

1. Vorbeugende Maßnahmen

Zur Werterhaltung Ihres Designbodens ECO ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer (zum Schutz der Bodenfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand) zu verwenden. Rollen unter Sesseln und Bürorollstühlen müssen der DIN 68 1 31 entsprechen, es sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Ein weiterer guter Tipp für vorbeugende Maßnahmen sind Bodenschutzmatten aus Polycarbonat. Dampfreinigungsgeräte sind nicht geeignet.

2. Bauschlussreinigung / Laufende Reinigung

Zur Bauschlussreinigung bzw. zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen 125 ml **WOCA Master Cleaner** mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen. In dieser Lösung einen geeigneten Wischmopp (WOCA Swep-Mop) auswaschen, gut auswringen und den Boden nebelfeuchtwischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden. Der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. Es ist empfehlenswert, mit zwei Eimern zu arbeiten – einen mit Seifenlösung, einen mit klarem Wasser zum Auswaschen der Wischwerkzeuge. Flecken und Absatzstriche ggf. mit stärker konzentrierter Lösung punktuell vorbehandeln.

Trocken:

In der Regel ist es ausreichend Ihren Designboden ECO mit einem Mopp, Harbesen oder Staubsauger trocken zu reinigen.

3. Ersteinpflege / Auffrischung

Eine Einpflege des Bodens nach Neuverlegung ist nicht erforderlich. Wenn sich im Verlauf der Belagsnutzung erste Verschleißerscheinungen im werkseitigen Oberflächenschutz andeuten, kann eine Auffrischung sinnvoll sein. Hierzu mischen Sie zuerst **WOCA Intensive Wood Cleaner** im Verhältnis 1:10 mit lauwarmen Wasser. Anschließend vollständig trocknen lassen. Danach gießen Sie **WOCA Master Care** in einen PVC-Eimer. Tauchen Sie ein Baumwolltuch in die **WOCA Master Care** und wringen es sehr gut aus. Die **WOCA Master Care** nun mit einem Baumwolltuch dünn auftragen. Dabei zügig die gesamte Bodenfläche einpflegen und nicht über bereits antrocknende Bereiche arbeiten. **WOCA Master Care** ist nach ca. 60 Minuten getrocknet.

Bitte beachten: Durch die Anwendung von **WOCA Master Care** kann es zu Glanzgradveränderungen kommen.

4. Grundreinigung

125 ml **WOCA Intensive Wood Cleaner** mit 5 Liter lauwarmen Wasser mischen, mit gutausgewrungenem Tuch wischen. Kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp, Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verwendet wird. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

5. Allgemeine Hinweise

Raumklimatische Bedingungen:

Für die Werterhaltung Ihres Bodens, aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 30-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 °C einzuhalten.

Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters, sowie das Aufstellen eines Hygrometers. So wird eine extreme Austrocknung des Bodens vermieden.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

Stand 24.10.2019

